


如何配置爱快路由

此处是针对爱快为 2 级路由的情况。（爱快是主路由的请参考第 10 页开始的内容）



- 1、独立机器安装好爱快之后，将内网的网线也接到主网络，通过内网 IP 地址登陆之后，按照上图进行设置。允许外网访问。
**要点：这里仅仅针对实体机，虚拟机安装的话，请直接在虚拟机的电脑上使用内网 IP 登陆。不按照上图进行设置也不影响使用。



eth1 | 00:0c:29:98:f0:df | Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE] | wan1

解绑

高级设置

接入设置

接入方式：

静态IP

IP：

子网掩码：

255.255.255.0

网关：

带宽(KB)：上行

0

下行

0

宽带参考

扩展IP：

添加

| IP | 子网掩码 | 操作 |
|----|------|----|
|----|------|----|

默认网关：

☒ 设此条线路为默认网关 (当您有多条ISP线路，请选择一条作为默认网关)

自动切换：

☐ 掉线自动切换 (多线ISP线路掉线后自动切换, 1条ISP线路时无需使用)

负载均衡：

☐ 自动加入负载均衡 (多条相同ISP线路带宽自动叠加)

负载均衡比重：

1

上线时间段控制：

☐ 开启线路上线时段控制

00:00

 -

23:59

保存

取消

- 1、按照您的主网络进行外网的设置，如果是采用别的方式，例如：PPPoE 的。请调整接入方式。
- 2、独立机器安装爱快的话， 设置好之后，把内网网线接回无线路由器/AP 的 LAN 口上。再通过外网 IP 登陆爱快，进行下面的设置。
- **要点：方框内，请勾选上，如果是双 WAN，请看好网卡再勾选。

如果想设置多重网络(三张或以上的网卡)，例如双 LAN 或者双 WAN 的，请点击 LAN1 或者 WAN1 旁边的+号进行增加。



- 1、将爱快的内网地址段分配到 DHCP 中，这些地址就是手机连接时会得到的 IP。（此处截图时爱快的内网 IP 是 192.168.1.254。）
- **要点：请注意“服务接口”，在多网卡的情况下，请选择好用来做 DHCP 的局域网网卡。（如果是 LAN2 才用来分配 DHCP 的话，请选择 LAN2。）

做完 1-7 步之后，方框内应该显示“服务已启用”

另外，请留下几个 IP 地址，别将所有的内网 IP 都放入 DHCP 里面，留作备用。（上图预留了 1.1-1.9 以及 1.251-1.253 不做分配。）




- 1、在系统工具里面进行 PING 测试，检查爱快是否能正常连接外网。



1、请务必申请爱快“读心系统”账号，获得绑定码之后回到爱快“服务账号”中将账号进行绑定。
**要点：方框内的就是绑定好账号之后的显示，目前读心系统支持绑定，不支持解绑。建议使用英文名备注。



1、打开 WEB 认证之后，返回读心系统。进行认证页配置。



系统状态

设备列表

修改密码

Esent

设备信息 认证页配置 AP列表 在线用户

认证开关 关闭

基本信息

店铺名称

Test

* 店铺名称1-32个字

联系电话

Test2

* 店铺联系电话

店铺简介

Test3

* 店铺简介1-100个字

图片信息

店铺LOGO

选择文件

* 建议图片大小128x128



这些内容是必填的,包括图片

轮换图

选择文件

* 建议图片大小600x340



1. 这些就是手机连上 WIFI 时，验证页面上的展示内容。
- (请使用 CHROME，FIRE FOX, UC 浏览器等，登陆读心系统。IE 浏览器对读心系统有兼容性问题，点击“选择文件”会没有反应。)

认证方式选择

认证方式

☐

微信认证

使用微信认证，为公共账号增加粉丝 [微信认证使用方法](#)

☐

试用认证

允许每日试用指定时长，到期后提示与您联系

☐

固定密码

设置并使用固定密码进行认证

☐

倒计时认证

倒数指定时长通过认证，中间可以展示指定的广告内容

☐

显示更多认证方式

成功后跳转至

www.baidu.com

* 通过认证后，将跳转至该链接

认证方式选择

认证方式

☐

微信认证

使用微信认证，为公共账号增加粉丝 [微信认证使用方法](#)

☐

试用认证

允许每日试用指定时长，到期后提示与您联系

☐

固定密码

设置并使用固定密码进行认证

☐

倒计时认证

倒数指定时长通过认证，中间可以展示指定的广告内容

☐

一键认证

用户点击认证按钮可直接上网

☐

QQ认证

使用QQ号进行认证

☐

微博认证

使用新浪微博账号进行认证

☐

用户认证

使用用户认证，添加用户需要到路由器本地进行操作

☒

优惠券认证

使用优惠券进行认证，添加优惠券需要到路由器本地进行操作

☐

隐藏更多认证方式

成功后跳转至

www.baidu.com

* 通过认证后，将跳转至该链接

全局设置

☒

- 1、如果需要更多的认证方式，可以在这里进行勾选。例如设置一个固定密码，在手机连接 WIFI 打开验证页面之后可以选择对应的认证方式进行认证。
- 2、如果有做网吧主页或者希望打开的页面请在这里设置。前面请加个 http://

全局设置



Portal页面弹出

开启

关闭该选项，则不自动弹出认证页

间隔认证时长

0

分钟 认证成功后，到达指定时长，将强制进行一次认证，为空为不强制认证

无流量认证

0

分钟 在终端设备无流量后的指定时长，进行二次认证

二次认证方式

与首次保持一致

认证IP范围



全部IP



部分IP

IP范围

192.168.1 .10-192.168.1 .250

添加需要认证的IP或IP段，格式为：192.168.1.2或192.168.1.1-192.168.1.254，
每行一条

免认证MAC

将不需要认证设备MAC添加到此处，格式为AA:BB:CC:DD:EE:FF，每行一条

域名白名单

将不认证也可以访问的域名填写在这里，格式为qq.com，每行一条

完成并生效

**要点：方框内填上手机的 MAC 地址，该手机可以不受认证的影响，直接使用网络。

也可以尝试在下面进行设置免认证。

网络设置

1

2

3

加入黑名单

加入免认证

加入静态分配


| 编号 | 客户机名 | 客户机IP | 客户机MAC | 有效时间 | 操作 | |
|----|--------------------------|---------------|-------------------|----------|----|--------------------------|
| 1 | iPhone | 192.168.1.17 | 88:1f:a1:5a:f4:35 | 07:59:07 | | <input type="checkbox"/> |
| 2 | iPhone-5s | 192.168.1.42 | e0:b5:2d:4c:e6:4f | 07:56:26 | | <input type="checkbox"/> |
| 3 | android-89e390c871df73ad | 192.168.1.104 | f4:9f:f3:27:90:87 | 07:38:11 | | <input type="checkbox"/> |
| 4 | android-5f7b44394ba5ae2d | 192.168.1.218 | e8:bb:a8:c3:7a:19 | 07:37:08 | | <input type="checkbox"/> |
| 5 | android-a344c480fc68f38f | 192.168.1.21 | e8:bb:a8:c3:cb:4e | 07:34:59 | | <input type="checkbox"/> |
| 6 | | 192.168.1.132 | 8c:77:16:62:7a:ea | 07:32:39 | | <input type="checkbox"/> |
| 7 | android-12abd51ea67cca84 | 192.168.1.230 | 18:dc:56:36:f7:92 | 07:29:20 | | <input type="checkbox"/> |
| 8 | android-c85b6432da5189b9 | 192.168.1.229 | 00:08:22:08:a8:45 | 07:27:21 | | <input type="checkbox"/> |
| 9 | android-b74bec652c3af1a1 | 192.168.1.45 | 90:4e:2b:6c:fa:84 | 06:53:47 | | <input type="checkbox"/> |
| 10 | android-d29e13d7ac24a00e | 192.168.1.228 | da:29:bf:a2:0d:eb | 06:53:42 | | <input type="checkbox"/> |

10 /3页 跳转

**要点：方框内先勾选，之后再选择添加到“免认证”还是“静态分配”。（爱快上设置的免认证可能会无效，推荐在读心系统上设置。）
如果之前分配 DHCP 有预留 IP 出来的话。可以使用静态分配来避开认证范围。（如果读心系统上使用全部 IP 认证的话无效。）

爱快是主路由时的设置

一、爱快是 2 张网卡的情况下：



**要点：在内网中扩展一个网段出来专门用以管理手机 WIFI 连接的 IP。
添加到 DHCP 服务中。（不一定要 192.168.10.1，但是设置时不能跟现有的网段重叠。）




1、将扩展子网的地址段分配到 DHCP 中，这些地址就是手机连接时会得到的 IP。（此处截图时爱快的内网 IP 是 192.168.10.1）
**要点：做完 1-7 步之后，方框内应该显示“服务已启用”

另外，请留下几个 IP 地址，别将所有的内网 IP 都放入 DHCP 里面，留作备用。（上图预留了 10.1-10.9 以及 10.251-10.253 不做分配）

剩下的内容请参照 4-8 页进行设置。

二、爱快是 3 张网卡或以上的情况。

（推荐形成双 LAN，LAN2 网卡的网线接到无线路由器 LAN 口，专门用于 WIFI 连接。）



**要点：点击“+”号增加 LAN2. 并绑定一张网卡。设置好 IP 之后保存。（不一定要 192.168.6.1，但不能跟现有的网段重叠）



1、将 LAN2 的地址段分配到 DHCP 中，这些地址就是手机连接时会得到的 IP。（注意服务接口调整为 LAN2，此处截图时 LAN2 内网 IP 是 192.168.6.1）

****要点：**做完 1-7 步之后，方框内应该显示“服务已启用”

另外，请留下几个 IP 地址，别将所有的内网 IP 都放入 DHCP 里面，留作备用。（上图预留了 6.1-6.9 以及 6.251-6.253 不做分配）

剩下的内容请参照 4-8 页进行设置。

用户的需求，我们的追求

网云科技 <http://www.netbarwifi.com>